


DrivePro 110 ファームウェアアップデート手順

トランセンドのウェブサイトで最新のファームウェアを提供しています。

<https://jp.transcend-info.com/support/cate-228>

注記: データの消失など予期せぬ事態に備え、ファームウェアをアップデートする前にデータのバックアップをとることをお勧めします。

1. ウェブサイトからファームウェアをダウンロードして圧縮ファイルを解凍したら、バイナリファイル“FWDP110.bin”をmicroSDカードのフォルダ“SYSTEM”に保存します。



2. ファイルを保存したmicroSDカードをDrivePro 110に取り付けます。
3. カーアダプタを接続してDrivePro 110に電源を供給します。ファームウェアのアップデート中はUSBケーブルを取り外さないようにしてください。
4. 設定メニューの**Upgrade Firmware (ファームウェアのアップデート)**を選択し、を押すと確認画面が表示されます。「確認」を選択してを押すと、DriveProはファームウェアのファイルを検索して自動でアップデートを行います。