

PF700 ファームウェアアップデート手順

注意事項

- ファームウェアのアップデートを行うと、PF700 のすべての設定は初期化されます。アップデートする前にデータをバックアップすることをお勧めします。
- ファームウェアのアップデート中に電源アダプタを外さないでください。

1. USB メモリやメモリカード(SD/SDHC)のルートディレクトリにファイル(FWPF700.bin)をコピーします。(V1.2 以前のファームウェアからアップデートを行う場合は SD/SDHC カードを使用してください。USB メモリは使用しないでください。)
2. ファイルをコピーしたメディアを PF700 に接続します。
3. 設定メニューのファームウェアのアップデートを選択し、OK ボタンを押すと PF700 は自動的にファームウェアファイルを検索します。
4. PF700 が新しいバージョンのファームウェアを認識すると“Yes / No”の選択メッセージが表示されます。LEFT / RIGHT ボタンで“Yes”を選択して OK ボタンを押すと、アップデートを開始します。“No”を選択すると、アップデートを行わずに設定メニューに戻ります。
5. ファームウェアのアップデートが完了したら、電源アダプタを接続し直してください。
6. ファームウェア更新後は言語設定、各種設定がリセットされます為、言語を日本語に設定しなおす必要がございます。

言語設定につきましてはリモコンの「メニュー」ボタンを押し、「Setting」→「Language」→「JP」により日本語の設定となります。