

Benutzerhandbuch

DrivePro Onboard-Kamera



(Version 1.2)

 **Transcend[®]**

Table of Contents

Einleitung 	3
Lieferumfang 	2
Eigenschaften 	4
Systemvoraussetzungen 	4
Sicherheitshinweise 	5
Erste Schritte 	6
■ Einsetzen einer microSDHC Speicherkarte	7
■ Montage der DrivePro	8
■ Stromversorgung anschließen	9
■ Aufnahmebildschirm	11
■ Bedientasten	11
■ Datum und Uhrzeit einstellen	12
■ UTC Zeitzone einstellen	13
Videos aufzeichnen 	13
■ Notfall-Aufnahme	14
■ Niedriger Akkustand	15
Videos durchsuchen und wiedergeben 	16
■ Videos wiedergeben / durchsuchen	16
■ Videos schützen	18
Einstellungen 	18
Installation der DrivePro App 	23
Mit der DrivePro verbinden 	24
Bedienung der DrivePro App auf iOS und Android-Geräten 	25
Dateien auf einen Computer übertragen 	28
Fehlerbehebung 	31
Spezifikationen 	32
Recycling und Umweltschutz 	33
Federal Communications Commission (FCC) Statement	34
2 Jahre bedingte Herstellergarantie 	35
GNU General Public License (GPL) Disclosure	36
End-User License Agreement (EULA)	36

Einleitung |

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Transcends DrivePro 220 – einer voll ausgestatteten Onboard-Kamera, die Ihnen ermöglicht während der Fahrt Live-Aufzeichnungen von den Geschehnissen außerhalb des Fahrzeugs zu machen. Einmal an der Windschutzscheibe befestigt, fängt die DrivePro dank Ihres 130° Weitwinkelobjektivs ein extra breites Sichtfeld ein und nimmt Videos mit bestechend scharfer Full-HD 1080P Auflösung auf, um alle wichtigen Details Ihrer Fahrt zu sichern. Die DrivePro 220 verfügt über integrierte GPS Empfänger, um Ihre Fahrten zu dokumentieren. Darüber hinaus können Sie die Onboard-Kamera mithilfe der WLAN-Funktion ganz einfach mit Ihren mobilen Geräten verbinden und somit die Einstellungen der DP220 anpassen oder Aufnahmen herunterladen. Die Videos werden auf einer microSDHC Speicherkarte aufgezeichnet, sobald die Fahrt angetreten wird. Ihre DrivePro wird zusammen mit einer 16GB Transcend microSD Karte ausgeliefert und ermöglicht Ihnen die Aufnahme von etwa 2 Stunden Full-HD Videomaterial. Dabei können Sie sogar während der laufenden Videoaufnahme mit nur einem Knopfdruck Fotos schießen. Dieses Benutzerhandbuch wird Sie Schritt für Schritt mit dem neuen Gerät vertraut machen, damit Sie von allen nützlichen Funktionen Gebrauch machen können. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die DrivePro in Gebrauch nehmen.

Lieferumfang |

Die Verpackung der DrivePro Onboard-Kamera umfasst folgenden Inhalt:

- DrivePro Onboard-Kamera



- Eine Klebe- oder Saugnapfhalterung




- KFZ-Stromkabel



- 16GB microSDHC Speicherkarte



- Kurzanleitung



- Garantiekarte



Eigenschaften |

- Reibungslose, detailgetreue Full-HD 1080P Videoaufnahmen mit 30fps Auflösung
- Integrierte GPS Empfänger zur Standortbestimmung
- Integrierte WLAN Funktion, um die DrivePro per Mobilgerät zu bedienen
- Heller 6,1cm LCD-Farbbildschirm
- 130 Grad Weitwinkelobjektiv
- Inkl. Transcend 16GB microSD Speicherkarte im Lieferumfang
- Integrierte Kamera, um während der Videoaufnahme Fotos zu schießen
- Hi-Speed USB 2.0 Konnektor zur einfachen Verbindung mit dem Computer und schnelle Datenübertragung
- Videoaufnahme im .MP4 Dateiformat mit einer hohen Bitrate von 15Mbps
- Integriertes Mikrofon
- Integrierter Li-ion Akku
- Integrierte Lautsprecher
- Unterstützt 13 Sprachen

Systemvoraussetzungen |

Systemvoraussetzungen um die DrivePro mit einem Computer zu verbinden:

- Desktop PC oder Notebook mit funktionsfähigem USB-Anschluss
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Windows® 10
 - Mac® OS X 10.8.2 oder höher
 - Linux® Kernel 2.6.38 oder höher

Sicherheitshinweise |

Diese Richtlinien zur Sicherheit und Verwendung der DrivePro sind sehr **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und Ihre DrivePro Onboard-Kamera vor möglichen Schäden zu bewahren.

■ Allgemeine Handhabung

- Nur zum Gebrauch innerhalb vom Fahrzeug.
- Bedienen Sie die DrivePro bzw. die App zur Ihrer eigenen Sicherheit nicht während des Fahrens.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der DrivePro bei extremen Temperaturen.
- Vermeiden Sie, dass die DrivePro in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Verwenden Sie die DrivePro nicht in Umgebungen mit starkem Magnetfeld oder heftigen Erschütterungen.
- Verwenden Sie die Transcend DrivePro nur mit dem mitgelieferten KFZ-Stromkabel. Die Verwendung eines anderen Kabels kann zu unvorhergesehenen Problemen führen.
- Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist, um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.
- Das GPS System kann Veränderungen unterliegen, die seine Genauigkeit und Leistung beeinträchtigen können. Transcend garantiert nicht die Genauigkeit der GPS Daten. Ebenfalls sollen diese Ihre persönliche Urteilsfähigkeit während der Fahrt nicht beeinflussen.
- GPS Signale können keine Gebäude und metallischen Folien durchdringen. Die Genauigkeit der GPS Daten ist von der Umgebung, dem Wetter und dem Standort abhängig (z.B. hohe Gebäude, Tunnel, Unterführungen und Wälder).

■ Platzierung der DrivePro

- Achten Sie beim Platzieren der DrivePro Onboard-Kamera darauf, dass weder das Sichtfeld des Fahrers eingeschränkt noch der Einsatz des Airbags beeinträchtigt wird.
- Bringen Sie die DrivePro in Reichweite der Scheibenwischer an, so dass auch bei Schnee und Regen eine freie Sicht gewährleistet ist.



ACHTUNG: Entfernen Sie die DrivePro sehr vorsichtig von getönten Scheiben, um Beschädigungen der Tönungsfolie zu vermeiden.

■ Daten sichern

- **Transcend übernimmt keine Verantwortung für einen eventuellen Datenverlust oder Beschädigungen während des Betriebs.** Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Daten Ihrer Speicherkarte vor der Verwendung in der DrivePro auf Ihrem Computer oder einem anderen Speichermedium sichern.
- Um die Hi-Speed USB 2.0 Datentransferraten bei der Verbindung mit einem Computer zu erreichen, überprüfen Sie bitte, dass Ihr Computer über die benötigten USB Treiber verfügt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie sie das machen, konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Computer oder Motherboard Herstellers zu den Informationen über USB Treiber.

Erste Schritte |



A	Weitwinkelobjektiv
B	GPS Empfänger
C	6,1 cm LCD Bildschirm
D	Bedientasten
E	LED Anzeige
F	Reset-Taste
G	Notfall-Taste
H	Speicherkarten-Einschub
I	Gerätehalterung
J	USB-Anschluss
K	Integriertes Mikrofon
L	Integrierte Lautsprecher

■ Einsetzen einer microSDHC Speicherkarte

Bevor Sie Aufnahmen mit Ihrer Drive Pro machen können, müssen Sie eine MLC microSDHC Speicherkarte in die Dashcam einsetzen. Bitte verwenden Sie eine microSDHC Speicherkarte, die mindestens die Class 10 Geschwindigkeit bietet und eine Speicherkapazität von 8GB, 16GB, 32GB oder 64GB besitzt.

1. Setzen Sie eine microSDHC Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Einschub an der Seite der DrivePro ein.

Hinweis: Formatieren Sie die Speicherkarte in der DrivePro bevor Sie sie das erste Mal verwenden. Um eine neue Speicherkarte zu formatieren, drücken Sie während der Aufnahme auf die „Einstellungen“-Taste und wählen **Speicherkarte Formatieren**.



ACHTUNG: Die TS16GDP220 unterstützt nur das FAT32 und exFAT Dateiformat, aber nicht NTFS.



2. Zum Entfernen drücken Sie kurz auf die Speicherkarte, so dass Sie durch einen Federungsmechanismus ausgeworfen wird.



ACHTUNG! Entfernen Sie die Karte auf keinen Fall, wenn das Gerät heruntergefahren wird um eine Beschädigung der Speicherkarte bzw. einen Datenverlust zu verhindern.

- Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ungefähre Aufnahmezeit entsprechend der Kapazität der Karte und der verwendeten Auflösung (nur Richtangaben):

Kapazität	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	1 Std. 10 Min.	2 Std. 10 Min.
16GB	2 Std. 20 Min.	4 Std. 20 Min.
32GB	4 Std. 40 Min.	8 Std. 50 Min.
64GB	9 Std.	18 Std.

■ Montage der DrivePro

1. Befestigen Sie die DrivePro mit der Gerätehalterung indem Sie die Halterung in die Einsparung oben im Gerät einführen und seitwärts schieben bis sie mit einem Klick einrastet.



2. Reinigen und trocknen Sie die Fläche auf der Windschutzscheibe gründlich, auf der Sie die DrivePro anbringen möchten. Befestigen Sie die DrivePro wenn möglich mittig und auf Höhe des Rückspiegels um einen gutes Blickfeld zu ermöglichen.
3. Entfernen Sie den Schutzfilm vom Aufkleber der Gerätehalterung und befestigen Sie die DrivePro fest an der Windschutzscheibe.
4. Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn um den Schwenkarm zu lockern und die Position der DrivePro zu justieren.



5. Wenn Sie die ideale Position eingestellt haben, drehen Sie Schraube im Uhrzeigersinn um die DrivePro zu arretieren.



■ Stromversorgung anschließen

Hinweis: Setzen Sie eine microSD Speicherkarte ein bevor Sie die DrivePro über das mitgelieferte Kabel an den Zigarettenanzünder anschließen.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des KFZ-Kabels mit dem USB-Anschluss der DrivePro.



2. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem Zigarettenanzünder Ihres Autos.



3. Wenn Sie den Motor gestartet haben, schaltet sich die DrivePro ein und startet automatisch mit der Aufzeichnung.
4. Wenn Sie den Motor ausschalten, speichert die DrivePro Onboard-Kamera automatisch die aktuelle Aufzeichnung und schaltet sich aus.

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.

■ Aufnahmebildschirm

① Anzeige für Aufnahme-Status	
② Videoauflösung	
③ Anzeige für WLAN-Status	
④ GPS	
⑤ Anzeige für Mikrofon-Status	
⑥ Batterie-Status	
⑦ Anzahl geschützter Aufnahmen	
⑧ Zeit/Geschwindigkeit	

■ Bedientasten



Mode	A	B	C	D
Video- aufzeichnung	 Aus-/ Einschalten*	 Dateien durchsuchen	 Einstellungen	 Foto machen
Durchsuchen/ Einstellungen	 Zurück*	 Hoch	 Runter	 OK
Videowiedergabe	 Zurück*	 Löschen	 Gesichert/Ungesichert	 Start/Pause
Fotoanzeige	 Zurück*	 Hoch	 Runter	 Löschen

*In jedem Modus können Sie die DrivePro an-/ausschalten, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

■ Notfall-Aufnahmemodus

Drücken Sie während der Videoaufzeichnung auf die Notfalltaste, die sich seitlich an der DrivePro befindet, um den Notfall-Aufnahmemodus manuell zu aktivieren.



■ Übersicht der LED Anzeigen

LED Status	Definition
Konstantes Rot	Standby
Blinkendes Rot	Aufzeichnung

■ Datum und Uhrzeit einstellen

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen:

1. Drücken Sie während der Videoaufzeichnung die Taste .
2. Verwenden Sie  /  um **Datum/Zeit einstellen** auszuwählen und drücken Sie dann .




3. Verwenden Sie  /  um die Werte einzustellen und drücken Sie  um zum nächsten Feld zu springen.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 bis Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt haben.

■ UTC Zeitzone einstellen

Um die Richtigkeit der GPS Informationen sicherzustellen:

1. Drücken Sie während der Videoaufzeichnung die Taste .
2. Verwenden Sie  /  um **UTC** auszuwählen und drücken Sie dann .



3. Verwenden Sie  /  um die Werte einzustellen und drücken Sie .

Videos aufzeichnen |

Wenn Sie den Motor starten, schaltet sich die DrivePro ein und startet automatisch mit der Aufzeichnung. Es ist voreingestellt, dass pro 3 Minuten Aufnahmedauer eine Videodatei gespeichert wird. Um die Länge der Aufzeichnung individuell anzupassen, konsultieren Sie bitte den Abschnitt **Einstellungen** in diesem Benutzerhandbuch.




Wenn Sie den Motor ausschalten, speichert die DrivePro Onboard-Kamera automatisch die aktuelle Aufzeichnung und schaltet sich aus.

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.

■ Notfall-Aufnahmen

Im Notfall-Aufnahmemodus speichert die DrivePro die Zeitspanne von 30 Sekunden vor dem Vorfall bis 30 Sekunden danach (insgesamt 1 Minute) sicher ab. Die DrivePro kann bis zu 15 Notfall-Aufnahmen als Videodateien speichern. Videodateien, die in diesem Modus gespeichert werden, sind vor dem Überschreiben geschützt.



Manuelle Notfall-Aufnahme: Während die DrivePro aufzeichnet, drücken Sie die Notfall-Taste auf der linken Seite der Onboard-Kamera um den Notfall Aufnahmemodus manuell zu aktivieren. Nach der Aktivierung wird ein Notfall-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.



G-Sensor Notfall-Aufnahme: Wenn die DrivePro während der Aufzeichnung einen Aufprall feststellt, aktiviert die Kamera mit dieser Einstellung automatisch den Notfall Aufnahmemodus.

- Wenn die G-Sensor Empfindlichkeit auf "Hoch" eingestellt ist, werden auch kleine Erschütterungen wahrgenommen.
- Wenn die G-Sensor Empfindlichkeit auf "Niedrig" eingestellt ist, werden nur starke Erschütterungen wahrgenommen.

Die G-Sensor Empfindlichkeit kann im Menü Einstellungen angepasst oder deaktiviert werden.

Hinweis: Die Nachricht "Max. Anzahl an Notfallaufnahmen erreicht" wird angezeigt, sobald 15 Notfallaufnahmen gespeichert wurden. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die DrivePro die älteste Notfallaufnahme mit neuen Notfallaufnahmen zu überschreiben.

■ Niedriger Akkustand

Niedriger Akkustand: Bitte laden Sie Ihre DrivePro auf, sobald dieser Warnhinweis angezeigt wird, um Fehler bei den Datums-/Zeiteinstellungen zu verhindern. Bitte vermeiden Sie es auch, die DrivePro allein mit dem integrierten Akku zu verwenden.




Hinweis: Bitte laden Sie die DrivePro vor der Nutzung vollständig auf.


Videos durchsuchen und wiedergeben |

■ Videos wiedergeben/ Fotos durchsuchen


1. Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die Taste
2. Verwenden Sie  /  um normale **Videodateien** oder **Geschützte Dateien** oder **Foto** auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie  /  um die gewünschte Datei auszuwählen und drücken Sie .




4. Drücken Sie  um die Wiedergabe anzuhalten.
Drücken Sie  um die Wiedergabe fortzusetzen.



5. Drücken Sie  um zum Durchsuchen der Dateien zurückzukehren.


■ Videos löschen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Videodatei auf  um die Datei zu löschen. Die Nachricht "Wollen Sie diese Datei wirklich löschen?" wird angezeigt.
2. Verwenden Sie  /  um "Ja" auszuwählen und drücken Sie  um die Datei zu löschen.



■ Videos schützen


1. Während der Wiedergabe einer normalen Videodatei drücken Sie . Die Nachricht "Wollen Sie diese Datei wirklich schützen?" wird angezeigt.
2. Verwenden Sie  /  um "Ja" auszuwählen und drücken  zum Schützen der Datei.




Einstellungen |

Im Menü Einstellungen können Sie unter anderem folgende Einstellungen vornehmen: Auflösung der Videos, Aufnahmedauer, G-Sensor Empfindlichkeit, Datum/Uhrzeit, Sprache, Formatierung der Speicherkarte und Upgrade der Firmware.

1. Drücken Sie während der Aufnahme die Einstellungen-Taste .



2. Verwenden Sie  /  um die gewünschte Option auszuwählen und drücken .



3. Verwenden Sie  /  um die gewünschte Option auszuwählen und drücken .
4. Drücken Sie  um zum Menü Einstellungen zurückzukehren.

Menü-Optionen



WLAN Verbindung: WLAN Verbindung der DP220 aktivieren/deaktivieren

Verfügbare Einstellungen: **An/Aus**



Auflösung: Auflösung/Qualität der Videoaufnahmen einstellen.

Verfügbare Einstellungen: **1080P (FHD) / 720P (HD)**



Belichtungswert: Erhöhen (heller) oder Vermindern (dunkler) des Belichtungswertes Verfügbare

Einstellungen: **+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**



Videolänge: Länge der einzelnen Videoaufzeichnung einstellen.

Verfügbare Einstellungen: **1 Min. / 3 Min. / 5 Min.**



Videostempel: Uhrzeit oder GPS Information der aktuellen Videoaufnahme anzeigen

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren/ Zeit/ GPS/ Beides**



Sprachaufnahme: Mikrofon während der Videoaufnahme an-/ausschalten

Verfügbare Einstellungen: **An/Aus**



Lautstärke: Lautstärke der integrierten Lautsprecher einstellen.

Verfügbare Einstellungen: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (Einstellung 0 bedeutet Lautlos)**



G-Sensor: G-Sensor Empfindlichkeit einstellen

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / Niedrig / Mittel / Hoch**



Warnung beim Verlassen der Spur (LDWS): Warnt den Fahrer beim Verlassen der Spur.

Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit den eingestellten Wert überschreitet.

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / 60 kmh (40 mph) / ... / 120 kmh (100 mph)**



Kollisionswarnsystem (FCWS): Warnt den Fahrer bei zu dichtem Auffahren.

Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit den eingestellten Wert überschreitet.

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / 60 kmh (40 mph) / ... / 120 kmh (100 mph)**



Tempolimit-Warnung: Warnt den Fahrer anhand von Signaltönen, wenn die

Fahrgeschwindigkeit den eingestellten Wert überschreitet.

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / 60 kmh (40 mph) / ... / 120 kmh (100 mph)**



Geschwindigkeitseinheit: Geschwindigkeitseinheit einstellen

Verfügbare Einstellungen: **Kilometer / Meilen**



Parküberwachung: Aufnahme nach Abschalten des Motors mithilfe des Bewegungssensors

fortführen (**dieser Modus entleert den DrivePro Akku**).

Verfügbare Einstellungen: **Aktivieren/Deaktivieren**



Display automatisch abschalten: Definiert den Zeitintervall, nachdem der Bildschirm nach Starten der Aufzeichnung ausgeschaltet wird

Verfügbare Einstellungen: **Nie / Nach 1 Min. / Nach 3 Min.**



Verzögerung Abschalten: Schaltet die DrivePro nach einer eingestellten Zeit aus.

Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / 10 Sek. / 30 Sek.**



GPS Status: Zeigt die Anzahl empfangener Satelliten und GPS Signalstärke an.



Navigationssystem: Navigationssystem Ihrer Wahl aussuchen.

Verfügbare Einstellungen: **GPS / Glonass**



Zeitzone: Aktuelle Zeitzone einstellen.



Datums-/Zeiteinstellungen: Datum-/Uhrzeit einstellen



Datums-/Zeitformat: Wählen Sie das Datum im Format Y/M/D oder M/D/Y und die Uhrzeit im Format AM/PM oder 24H. Diese Einstellungen werden ebenfalls für den **Videostempel** und die Systemzeit übernommen.



Sprache: Sprache der Menüführung einstellen (13 Sprachen sind verfügbar).

Verfügbare Einstellungen: **English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά /**

Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe / 한국어



Netzfrequenz: Wählen Sie die lokale Netzfrequenz aus, um Bildflimmern zu minimieren.

Verfügbare Einstellungen: **50Hz / 60Hz**



Informationen: Aktuelle Firmware Version, Kapazität der Speicherkarte und freien Speicherplatz anzeigen.



Formatieren: MicroSDHC Karte formatieren.

Verfügbare Einstellungen: **Nein / Ja**



ACHTUNG: Das Formatieren löscht alle auf der Karte gespeicherten Daten.





Firmware Update: Macht ein Update auf die neueste Firmwareversion (verfügbar auf der

Transcend Homepage: <http://de.transcend-info.com/Support/service>).

1. Laden Sie die Firmware von der Transcend Webseite herunter und entkomprimieren Sie die Datei. Kopieren Sie die Datei nun in den Ordner "SYSTEM" auf Ihrer microSDHC Speicherkarte.

名稱	修改日期
N-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
P-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
SYSTEM	2013/11/18 下午 01...

2. Setzen Sie die microSDHC Karte mit der neuen Firmware in Ihre DP220 ein.
3. Wählen Sie "Firmware Update" aus dem Menü Einstellungen und drücken Sie **OK** um den Prozess zur Erkennung der Firmware zu starten. Die DrivePro wird automatisch die neue Firmwaredatei finden.



ACHTUNG: Entfernen Sie NIEMALS das Stromkabel oder die microSDHC Karte während die Firmware aktualisiert wird. Sollte sich die DrivePro aufgrund eines fehlgeschlagenen Firmwareupdates nicht mehr anschalten lassen, setzen Sie sich für technischen Support bitte mit Transcends Kundenservice in Verbindung.



Einstellungen zurücksetzen: Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


Verfügbare Einstellungen: **Nein / Ja**

Installation der DrivePro App |

Dank der extra dafür entwickelten iOS bzw. Android App können Sie das Live-Videomaterial schon während der Aufnahme anschauen, die DrivePro Funktionen bedienen und gespeicherte Videos direkt über Ihr Smartphone oder Tablet wiedergeben.

■ Installation der App auf einem iOS-Gerät:

1. Öffnen Sie mit Ihrem iOS-Gerät den App Store und suchen Sie nach DrivePro App.



2. Wählen Sie die passende DrivePro App (iPhone oder iPad Version).

3. Tippen Sie auf **FREE (Kostenlos)** um den Downloadvorgang zu starten.



4. Tippen Sie auf **INSTALL (Installieren)** um die App zu installieren.




■ Installation der App auf einem Android- Gerät:

1. Öffnen Sie mit Ihrem Android-Gerät Google Play und suchen Sie nach DrivePro App.




2. Wählen Sie die geeignete DrivePro App aus.

3. Tippen Sie auf **FREE (Kostenlos)** um den Downloadvorgang zu starten.



4. Tippen Sie auf **INSTALL (Installieren)** um die App zu installieren.




Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird die App auf dem Home Screen Ihres Gerätes angezeigt. Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch der App die DrivePro Anleitung durch.

Mit der DrivePro verbinden |

Um die Videoaufnahmen Ihrer DP220 kabellos mithilfe Ihres iOS/Android Gerätes zu speichern, verbinden Sie sich bitte zunächst mit dem WLAN-Netzwerk der DrivePro.

(Auf Ihrer DrivePro)

1. Drücken Sie während der Videoaufzeichnung die  Taste der DrivePro um die WLAN-Funktion zu aktivieren.



2. Wenn das Symbol  angezeigt wird können Sie Ihr Mobilgerät mit der DrivePro verbinden.
3. Nachdem Sie das WLAN eingeschaltet haben, warten Sie etwa 10s bis das Netzwerk erscheint.

(Auf Ihrem iOS-Gerät)

Tippen Sie auf **Einstellungen**, dann **WLAN**.
Unter **Netzwerk auswählen...** wählen Sie **DrivePro220**.

4. Geben Sie folgendes Kennwort ein: "12345678"

(Auf Ihrem Android-Gerät)

4. Tippen Sie auf **System Einstellungen**, dann **WLAN**.
5. Tippen Sie auf **System Einstellungen**, dann **WLAN**.
6. Geben Sie folgendes Kennwort ein: "12345678"

Um die standardmäßig eingestellte SSID zu ändern und ein neues WLAN Kennwort einzurichten, konsultieren Sie bitte den Unterpunkt **Einstellungen** im Abschnitt **Bedienung der DrivePro App**.

Während Sie mit der DrivePro verbunden sind, hat ihr Mobilgerät keinen Zugang zum Internet. Außerdem werden die Bedientasten der DrivePro deaktiviert und der folgende Bildschirm wird angezeigt:



Bedienung der DrivePro App auf iOS und Android-Geräten /

Wenn die DrivePro App gestartet wird und Ihr Mobilgerät per WLAN mit der DrivePro verbunden ist, wird der Live View Bildschirm im Querformat angezeigt.

Dort wird das live Video, das Aufnahmeformat, der Mikrofonstatus, die aktuelle Zeit und der Aufnahmestatus angezeigt.



Durchsuchen


1. Im Home Menü der DrivePro App tippen Sie auf **Durchsuchen**.




ACHTUNG: Wenn Sie auf **Durchsuchen** tippen, stoppt die DrivePro automatisch die Aufzeichnung. Um diese wieder zu starten, gehen Sie bitte wieder auf die Live View Seite und die Aufnahme wird automatisch fortgesetzt.

2. Tippen Sie auf das Normal-Symbol  um die normalen Videodateien oder auf das

Notfall-Symbol  um die Dateien mit den Notfall-Aufnahmen anzusehen.



Normale Videoaufnahmen



Notfall-Aufnahmen

■ Wiedergabe von Videos

Tippen Sie auf das Vorschau-Bild des gewünschten Videos.

- **Mit iOS:** Die ausgewählte Datei wird automatisch abgespielt.
- **Mit Android:** Die ausgewählte Datei wird automatisch abgespielt.

iOS: Video Player




Android: Video Player



■ Videos herunterladen

1. Tippen Sie auf die Informationen neben dem Dateivorschau-Bild des gewünschten Videos. Eine Liste mit Dateifunktionen erscheint unter der Videodatei.



File function bar

2. Tippen Sie dort auf das Download-Symbol .

- **Mit iOS:** Die Datei wird direkt in den internen Speicher (Camera Roll) des iOS-Geräts gespeichert.
- **Mit Android:** Die Datei wird in den Ordner /sdcard/DrivePro des Android-Geräts gespeichert.


Hinweis: Sie können den Download-Pfad auch in den **Einstellungen** Ihres Android-Geräts anpassen.

■ Videos löschen

1. Tippen Sie auf die Informationen neben dem Dateivorschaubild des gewünschten Videos. Eine Liste mit Dateifunktionen erscheint unter der Videodatei.
2. Tippen Sie dort auf das Löschen-Symbol .
3. Tippen Sie auf **OK** um die Datei zu löschen.

■ Videoinformationen anzeigen

1. Tippen Sie auf die Informationen neben dem Dateivorschaubild des gewünschten Videos. Eine Liste mit Dateifunktionen erscheint unter der Videodatei.
2. Tippen Sie dort auf das Informationen-Symbol  um das Datum der Erstellung, Länge sowie Dateigröße des Videos anzeigen zu lassen.



Dateiinformatioenen


Dateien auf einen Computer übertragen |

Um Dateien von der DrivePro auf Ihren Computer zu übertragen:

Option 1: Entnehmen Sie die microSDHC Karte aus der DrivePro und verwenden Sie einen kompatiblen Kartenleser um die Dateien auf Ihren Computer zu übertragen.

Option 2:

1. Setzen Sie die microSDHC Speicherkarte in die DrivePro Onboard-Kamera ein.
2. Schließen Sie das kleine Ende des USB-Kabels an den Mini-B USB Port, der sich seitlich an der DrivePro befindet, an.
3. Schließen Sie dann das größere Ende des USB Kabels an einen freien USB Port Ihres Computers oder Notebooks an.



Hinweis: Der DP220 Lieferumfang beinhaltet kein USB Kabel.

Die DrivePro zeigt Folgendes an, wenn sie mit einem Computer verbunden ist:



■ Windows® XP, Vista, 7 and 8

Es werden keine Treiber benötigt, um die DrivePro mit Ihrem Desktop- oder Notebook PC zu verbinden.

Windows® Betriebssysteme haben integrierte Treiber, um die DrivePro zu unterstützen. Wurden PC und Kamera erfolgreich verbunden, wird ein neuer Datenträger mit einem eigenen Laufwerksbuchstaben angezeigt. Des Weiteren sehen Sie das Symbol „Hardware sicher entfernen“  in der Windows Infoleiste.

名稱	類型	大小總計	可用空間
硬碟 (2)			
本機磁碟 (C:)	本機磁碟	87.7 GB	36.7 GB
本機磁碟 (D:)	本機磁碟	377 GB	347 GB
裝置中含有卸除式存放裝置 (2)			
DVD RW 磁碟機 (E:)	CD 光碟機		
TRANSCEND (I:)	抽取式磁碟	29.4 GB	860 MB

*Anmerkung: (I:) ist ein Beispiel für eine Laufwerk Buchstaben, die Bezeichnung auf Ihrem PC kann variieren.

Sie können Sie Daten von der Kamera nun übertragen wie von jedem anderen externen Speichergerät. Um Videos zu übertragen, ziehen Sie die entsprechende Datei aus dem Ordner der DrivePro Kamera und legen Sie im gewünschten Ordner auf dem Computer ab. (Drag-and-drop)

Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro (Windows):

1. Klicken Sie in der Windows Informationsleiste auf das Symbol "Hardware sicher entfernen"
2. Es öffnet sich das Fenster "Hardware sicher entfernen". Klicken Sie dieses an um fortzufahren.
3. Anschließend erscheint die Meldung "Das Gerät kann nun sicher entfernt werden". Trennen Sie die DrivePro Kamera vom USB Anschluss des Computers.



Mac® OS X ab Version 10.0

Keine Treiber erforderlich. Schließen Sie Ihre DrivePro an einen USB Anschluss an und Ihr Computer wird die Kamera automatisch erkennen.



Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro (vom Mac OS):

Ziehen Sie das Symbol, welches für die DrivePro steht in den Papierkorb und entfernen Sie die DrivePro Kamera dann von dem USB Anschluss.



1. **WARNUNG!** Um Datenverlust zu verhindern, folgen Sie immer den Schritten zum sicheren Entfernen der Hardware von Ihrem Computer, wenn Sie die DrivePro von Ihrem PC trennen.
2. Wenn die DrivePro mit einem Computer verbunden ist, kann sie lediglich zum Transfer von Daten verwendet werden. Andere Funktionen der Kamera können Sie in diesem Moment nicht verwenden. Bitte entfernen Sie die DrivePro von Ihrem Computer, um alle Funktionen zu nutzen.
3. Verwenden sie **NIEMALS** die Funktionen "Formatieren" oder "Laufwerk initialisieren" wenn die DrivePro mit Ihrem Computer verbunden ist, auch nicht wenn das System Sie dazu auffordert!

Fehlerbehebung |

Für den Fall, dass ein Problem mit Ihrer DrivePro auftritt, prüfen Sie bitte zunächst die unten aufgeführten Fragen und Informationen, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden. Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder an den Kundenservice einer lokalen Transcend Niederlassung. Des Weiteren finden Sie auf unserer Webseite einen Support Bereich sowie häufig gestellte Fragen.

■ **Mein Computer erkennt die DrivePro nicht**

Prüfen Sie Folgendes:

1. Ist ihre DrivePro richtig mit dem USB Port verbunden? Entfernen Sie die DrivePro und verbinden sie nochmals mit dem USB Port. Stellen Sie sicher, dass die USB Verbindung an beiden Seiten richtig hergestellt ist.
2. Ist Ihre DrivePro mit der Mac Tastatur verbunden? Wenn ja, trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie die DrivePro mit einem freien USB Port an Ihrem Mac Desktop.
3. Ist der USB Port des Computers aktiviert? Falls nicht, schauen Sie im Handbuch Ihres Computers nach und aktivieren Sie den USB Port.

■ **Nach Verwendung meiner DrivePro reagieren die Tasten verzögert bzw. gar nicht mehr**

Trennen Sie den KFZ Adapter von der DrivePro und verbinden Sie beide Geräte dann erneut miteinander.

■ **Meine DrivePro kann die Videos auf der Speicherkarte nicht wiedergeben**

Bearbeitete Videos können womöglich nicht einwandfrei von Ihrer DrivePro wiedergegeben werden.

■ **Warum passiert nichts, wenn ich auf “Notfall-Aufnahmemodus” drücke?**

Der Notfall-Aufnahmemodus funktioniert nur, wenn sich die DrivePro im Aufnahmemodus befindet.

Spezifikationen |

Display:	6,1cm LCD
Lautsprecher / Mikrofon:	1.0 Watt / 0.5 mA (integriert)
USB Schnittstelle:	USB 2.0
Speicherkapazität:	Auf MLC Flashspeicher basierende microSD-Karten in den Kapazitäten 8GB/16GB/32GB/64GB (Class 10 oder höher)
Bedientasten:	4 Bedientasten 1 Notfalltaste 1 Reset Taste
Abmessungen:	70.2mm (L)× 63.1mm (B) × 34.5mm (H)
Gewicht:	90g
Stromversorgung: (KFZ-Stromkabel)	Eingang DC12V~24V Ausgang DC5V / 1A
Betriebstemperatur:	-20°C ~ 65°C
Videoformate:	H.264 (MOV: bis zu 1920x1080 30fps)
Navigationssystem	GPS/Glonass
WLAN	802.11b/g/n
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre
Hinweis	<p>1. Um die bestmögliche Aufnahmeleistung zu erlangen, empfehlen wir Ihnen auf MLC Flashspeicher basierende Speicherkarten zu verwenden, da Autokameras beträchtlich viele Schreib- und Lesezyklen benötigen. Die Nutzung von Speicherkarten, die TLC Flashspeicher verwenden, kann eine schlechtere Leistung der Dashcam zur Folge haben.</p> <p>2. Neben den mitgelieferten microSD-Karten empfehlen wir Ihnen den Kauf von Transcends Ultimate microSD Kartenserie (633x & 600x), um die beste Aufnahmeleistung mit Ihrer Autokamera zu erzielen. Unten sehen Sie eine Auflistung der von uns empfohlenen SD-Karten.</p> <ul style="list-style-type: none">● 16/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x (TS16G/32GUSDHC10U1)● 32/64GB microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x (TS32G/64GUSDU3)

Recycling und Umweltschutz |



Recyclen des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.



Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2 Jahre bedingte Herstellergarantie |

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch jeglichen Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung (dies umfasst auch die Nutzung entgegen der Produktbeschreibung bzw. -anleitung, die nicht dem eigentlichen Zwecke des Produktes dient, oder zu Testzwecken), Änderung, unnormale mechanische oder Umweltbedingungen (z.B. wenn das Produkt langanhaltend Feuchtigkeit ausgesetzt ist) Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber. Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter <http://de.transcend-info.com/Legal/?no=7>. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie Transcends Garantiebedingungen.

Online Registrierung

Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter de.transcend-info.com/register.



Transcend Information,
de.transcend-info.com

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

*Änderungen vorbehalten.

* Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms

specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOPL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.